感動をデザインします **TWINBIRD**

pd版

2電源式コンパクト 保冷保温ボックス

HR-4707 取扱説明書



この取扱説明書をよく読んでから使用してください。

不適切な取扱いは事故につながります。

この取扱説明書は必ず保管してください。

もくじ

	1•	2
 各部の名称とはたらき・・・	3•	4
使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4•	5
<u>お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</u>	• • •	• 6
こんなときは・・・・・・・・・・・・・・・・		
アフターサービス 仕 様	• • •	8

この製品は保冷・保温専用です。製品をあらかじめ運転し、庫内を冷やして(温めて)から、あらかじめ冷やしておいた(温めておいた)ものを入れてください。この製品で冷やす(温める)場合は時間がかかります。

RX0404B

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 .お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 .お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、 上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権 表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。


デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前 に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



警告





やけど・感電・ けがをする恐れ があります。




使用禁止

水につけたり、水をかけたりし ないでください。

又、湿気の多い所や雨のかかる 所には置かないでください。



ショート・感電 | の恐れがありま





温度管理の厳し いものは保存で 之の (内) きません。

やけどに注意してください。 保温時は庫内の金属部に触 禁 止 れないでください。



庫内温度が高温 (約60)にな ります。

禁止

引火しやすいものは入れな いでください。





修理技術者以外の人は、絶 対に分解したり修理・改造 分解禁止 は行わないでください。



発火したり、異 常動作してけが をすることがあ ります。

自動車に載せる際は、座席で使用しないでください。

座席に製品を置いた場合、急ブレーキ等の反動で落下や飛び跳ねることがあり危 険です。ラゲッジスペースや後部座席の足元など安全な場所に置いてください。

自動車に載せる際は、DC電源コードがブレーキ等の操作ペダルやシフト レバーに近づかないよう配置してください。

強制 絡まって事故を起こす恐れがあります。

> 電源プラグにほこりが付着している場合は、よく拭いてください。 火災の原因になります。



強制

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 またぬれた手で抜き差しはしないでください。

火災・感電の原因になります。

⚠ 注 意

ドライアイスは使用しないで ください。

禁止



故障の原因にな ります。

吸気口、排気口をふさがない でください。



ります。

電子部品を内蔵しているため 強い衝撃を与えないでくださ 禁止



故障の原因にな ります。

周囲温度が15 以下になるとき はビン類などを入れて保冷しな 禁 止 いでください。



中身が凍り容器 が割れてけがを することがあり ます。

吸気口、排気口へ異物を差し 込まないでください。






感雷事故や故障 の原因になります。

24/車では使用しないでくだ さい。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工 したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじ ったり、たばねたりしないでください。また、 重いものをのせたり、挟み込んだりすると、電



家庭用電源で使用のときは交流100以外では使用しないでください。 発火や故障の原因になります。

禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使 用しないでください。

禁 止 感雷・ショート・発火の原因になります。

夏場、閉めきった車内やトランクの中など高温になる場所に置かないでください。 故障の原因になります。 禁 止

保温運転時は、ペットボトルを入れないでください。 変形又は破損の恐れがあります。 強 制




長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてくだ 感電や漏電火災の原因になります。

強制

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持 って引き抜いてください。

プラグを抜く感電やショートして発火することがあります。





使いかた

電源コードを接続し、操作パネルの運転スイッチをセットします。

家庭用電源(AC100V)の場合



カー電源(DC12V)の場合

車のエンジンをかけます。
本体に DCブラグを接続します。
シガレットソケットに電源ブラグを差し込みます。

DC12V

運転スイッチを保冷または保温に合わせます。

保温

保温

保温

2.保冷、保温したいものを庫内に入れます。

ドアは確実に閉めてください。 本製品は、500m(ベットボトルをたてたまま収納することができます。ただし、保温運転時の際 はベットボトルを入れないでください。ベットボトルが変形したり破損する恐れがあります。 付属の棚板を設置すると、上下殺では使いいただけます。 ∧ 注 ⅰ

テレビ・ラジオおよびアンテナ線の近くには設置しないでください。 映像や音声にノイズが入ることがあります。

△ 注 意

● Dプラグは+-があります。 カー電源ソケット部の凸部とロプラグの凹部を合わせて、差し込んでください。 上下を逆に差し込むと故障の原因になります。

● 電源プラグは奥まできちんと差し込んでください。きちんと差し込まないとDCプラグ が過熱します。
放映や毎日の原因になります。

カー電源で使用するときは、必ずDCプラグに接続してください。 「タコ足配線」ばると、ショートしたり、バッテリーの容量超過による過熱などで、火災になる ことがあります。故障や破損の原因にないす。

壁際でお使いのときは、壁面から 10cm以上離してお使いください。

・ 保冷と保温の切り替えは、運転を停止してから約1時間以上経過後に行ってください。

☆ カー電源で使用のときは、エンジンを止める前に電源プラグを抜いてください。

エンジンを切っても、電源の切れない車種があります。電源ブラグを接続状態で放置するとバッテリーがあがります。

使用しないときは庫内の貯蔵物を全部取り出し、水分や汚れをふきとって庫内を清潔に保ってください。

● 食品を入れるときは

1.水気や汚れはふき取ってください。

2.臭い移りや乾燥しやすい食品は密封してください。

密封容器をお使いになるときは、耐熱温度が80以上のものをご使用ください。


3.貯蔵したいものと庫内温度に温度差がある時は、冷やしたり、温めるのに時間がかかります。 60 以上のものは入れないでください。


4.適当なすき間をあけてください。

詰めこみすぎは冷気(熱気)の流れを悪くして、性能が発揮できません。

♪ 貯蔵できないもの

アイスクリームや 冷凍食品 生鮮食品の





左図の温度は、庫内になにも入れずにドアを閉じ、温度が安定したときの庫内ほぼ中央の温度です。 蔵 ドアの温度 ひま。 ドアの加速 どにより変わることがあります。

世品薬図

学術試料など

4

お手入れ

- 1.運転スイッチを「切」にして電源コードを抜いてください。
- 2.庫内の貯蔵物を全部取り出してください。
- 3.保温で使ったあとは、庫内がさめてからお手入れしてください。

本体のお手入れ

水で薄めた食器用洗剤に、やわらかい布を浸してよく絞り、本体をふきます。

本体の丸洗いは絶対にしないでください。 薄めた食器用洗剤以外でふかないでください。



トレイのお手入れ

水洗いをして水分を よくふき取ります。 熱湯(60 以上)は 使わないでください。

吸気口・排気口のお手入れ


本製品の吸気口には、内部へのほこりの侵入を防ぐため、着脱式のフィルターがついています。 1ヶ月に一度は、フィルターを取りはずし、掃除機などでほこりを取り除いてください。ほこりが 付着しますと、放熱が悪くなり保冷機能が低下します。

1.フィルターのはずしかた


フィルター右側のノブを押しながら、 矢印の方向に引いてフィルターをは ずします。



フィルターを取りはずし、フィルターの清掃をしてください。



2.フィルターの取付けかた




フィルターを後本体に取付けます。 フィルター左側のツメを本体にはめ込み、フィ ルターを後本体に押して取付けます。

△注 意

6

フィルターは必ず本体に取付けてお使 いください。 故障の原因になります。

結露水の処理



周囲の湿度が高い場合、結露水が多くなってきたり、 製品を手前に傾けたときに結露水が庫外に流れ出る 場合がありますので、こまめにふきとってください。 水にぬれて困るものは容器やポリ袋に入れてくだ さい。 結露が発生するのは、自然現象であり故障ではあ

保冷時に、結露水が発生することがあります。

りません。

こんなときは

こんなときは?	調べるところ		処	置
電源が入らない	電源コードのブラグがゆるんだり、 はずれたりしていませんか?		確実に接続してくれ	ごさい 。
	カー電源	車のヒューズが切れて いませんか?	ヒューズをかえて・	ください。
保冷・保温に時 間がかかる	庫内に貯蔵物を入れすぎていませ んか?		貯蔵物を減らして・	ください。
	ドアは閉まっていますか?		確実に閉めてくだる	きい。
	吸気口・排気口をふさいでいませんか?		ふさいだものを取り	除いてください。
	ドアの開閉が多すぎませんか?		ドアの開閉を極力洞	らしてください。
よく冷えない	日のあたる所やストーブの近くで 使っていませんか?		場所を移動してくた	
	吸気口のフィルターが汚れていませんか?		吸気口のフィルタ してください。	-のお手入れを

[「]アフターサービス

1.保証書

裏表紙に添付しています。 保証書は「お買い上げ日と販売店名」 の記入をお確かめのうえ、販売店か らお受け取りください。 保証書をよくお読みになり大切に保

2.保証期間

お買い上げ日から 1年間です。

管してください。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、 直らないときは電源プラグを抜いてから お買い上げの販売店または当社「お客様 サービス係」に修理をご相談ください。 保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。 商品に保証書を添えてお買い上げの販 売店か当社「お客様サービス係」まで お申し出ください。 保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご 要望により有料修理させていただきます。 お買い上げの販売店か当社「お客様サービ ス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

この2電源式コンパクト保冷保温ポックス の補修用性能部品の保有期間は製造打切 り後6年です。

性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合 当社「お客様サービス係」にお問い合わせ ください。

お客様サービス係

○ フリーダイヤル) 0120- 33- 7455 FAX (0256) 93- 1077 お電話承り時間: 平日月曜-金曜) 午前 9 時~午後 5 時 〒959-0292 新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田 2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

什 様

付	Æ	Ę	品	AC電源コード1 DC電源コード1 棚板1 トレイ1		
有多	边内容	積((約)	5リットル		
製	品寸	法((約)	幅 190× 奥行 255× 高さ 310mm		
_	1 - 1		AC電源コード	2m		
_		_ ド DC電源コード 2.8m		2 . 8m		
使	用温	度筆	6 囲	5~ 40		
保	温	温	度	60 ± 6 (周囲温度 20)		
保	冷	温	度	5 ± 3 (周囲温度 25)		
/H		щ.	/1		AC100V 約 55W	
消	曹電力	ъ		DC12V 約 48W(約 4A)		
皮 用 电 冰		AC100V				
使 用 電 源			DC12V			

7